



1-夾持裝置  
2-副杆  
3-微調裝置  
4-微調螺釘

5-夾持鎖緊扳手  
6-主杆  
7-鎖緊扳手  
8-非磁性底座

1. 此表座適用於百分表、數顯表和杠杆表。夾持方式如下:



夾持帶耳後蓋



夾持 $\Phi 8\text{mm}$ 軸套



夾持 $3/8''$ 軸套



用 $\Phi 4\text{mm}$ 夾柱夾持杠杆

### 2. 使用方法:

- 按照上圖方式夾持量表
- 使用前, 清潔底座與平板接觸面, 以免產生測量誤差。
- 旋松鎖緊扳手與夾持鎖緊扳手, 調節副杆與量表至需要的位置。當量表靠近工件時, 可通過旋轉微調螺釘利用微調裝置調節, 方便操作。完成調節後, 確保各部分鎖緊可靠。

3. 振動可能會帶來測量誤差, 使用時請儘量避開振動環境; 適合在花崗岩平板及鑄鐵平板上使用。