


Code	Force magnétique	Tige de fixation compatible	Remarque
6231-60	60kgf	Ø8mm	sans réglage fin ni rainure en queue d'aronde



- 1-Vis de blocage
- 2-Dispositif de fixation
- 3-Poteau de serrage
- 4-Interrupteur magnétique

- 5-Mât principal
- 6-Clé de blocage
- 7-Socle magnétique



tige de fixation Ø8 mm (système métrique)

---Assurez-vous que la base magnétique est en contact avec la machine-outil, puis activez l'interrupteur magnétique pour vérifier que le support magnétique adhère fermement à la machine-outil.

Attention : veillez à ce que la base magnétique et la machine-outil soient propres ; sinon, le support magnétique risque de glisser légèrement pendant la mesure, ce qui fausserait les résultats.

---Desserrez la vis de blocage, puis resserrez-la après avoir installé l'indicateur. Desserrez la vis de réglage pour ajuster la position. Une fois le réglage effectué, assurez-vous que chaque pièce est bien bloquée.

---Après la mesure, désactivez l'interrupteur magnétique ; le support magnétique peut alors être retiré de la machine-outil.

3. Pour obtenir des mesures précises, évitez d'utiliser le support magnétique dans un environnement soumis à des vibrations.

1. Ce support magnétique est destiné aux comparateurs numériques et à cadran, ainsi qu'aux comparateurs de contrôle à cadran.

2. Utilisation :

---Fixation du comparateur selon les méthodes décrites ci-dessous.