


| Código  | Força magnética | Haste de fixação aplicável | Observação                                        |
|---------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 6231-60 | 60kgf           | Ø8mm                       | sem ajuste fino nem ranhura em cauda de andorinha |



- 1-Parafuso de fixação
- 2-Dispositivo de fixação
- 3-Polo do torno
- 4-Interruptor magnético

- 5-Polo principal
- 6-Chave de bloqueio
- 7-Base magnética

1. Este suporte magnético destina-se a indicadores digitais/de mostrador e indicadores de teste de mostrador.

2. Utilização:

---Segure o indicador conforme as formas abaixo.



haste de fixação Ø8 mm  
(sistema métrico)

---Deixe a base magnética em contacto com a máquina-ferramenta e, em seguida, ligue o interruptor magnético para garantir que o suporte magnético fica firmemente em contacto com a máquina-ferramenta.

Atenção: Certifique-se de que a base magnética e a máquina-ferramenta estão limpas; caso contrário, o suporte magnético poderá deslizar ligeiramente durante a medição, o que afetará os resultados da medição.

---Desaperte o parafuso de fixação, e aperte-o novamente após instalar o indicador. Desaperte a chave de bloqueio para ajustar à posição adequada. Após o ajuste, certifique-se de que todas as peças estão bem fixadas.

---Após a medição, desligue o interruptor magnético; o suporte magnético pode ser removido da máquina-ferramenta.

3. Para obter medições precisas, evite utilizar o suporte magnético em ambientes com vibrações.