




ISTRUZIONI PER L'USO

Set parallelo a induzione magnetica


Codice	Dimensioni (LxWxH)	Pole pitch	Parallelismo tra A e B	Parallelismo tra C e D	Differenza di altezza di una coppia abbinata
6879-1	100x50x25mm	2+2mm	10µm	10µm	10µm



Le bande magnetiche sia del set parallelo che del mandrino magnetico sono orientate nella stessa direzione, mentre il set parallelo è conduttivo.



Le bande magnetiche sia del set parallelo che del mandrino magnetico sono orientate in direzioni diverse, mentre il set parallelo non è conduttivo.



1. Il set parallelo a induzione magnetica non contiene magnetismo, quindi deve essere utilizzato su mandrini magnetici.

2. Funzionamento:

- Prima dell'uso, pulire le superfici di lavoro del set parallelo a induzione magnetica e del mandrino magnetico.
- Posizionare il set parallelo a induzione magnetica nella posizione appropriata del mandrino magnetico, posizionare il pezzo da lavorare sul set parallelo a induzione magnetica, accendere il mandrino magnetico, quindi verificare che il pezzo da lavorare sia saldamente fissato.

3. Avviso:

- La superficie di lavoro del set parallelo a induzione magnetica non è temprata e non presenta durezza.
- Durante l'uso, mantenere il pezzo in movimento verticale.
- Per evitare l'usura, non ruotare il pezzo sulla superficie di lavoro del set parallelo.
- Quando non viene utilizzato per un lungo periodo, applicare olio antiruggine sulla superficie di lavoro per prevenire la formazione di ruggine.

MN-6879-IT

V2