

Resolução: 0.01mm/0.0005"

Código	Faixa	Tipo	Código	Faixa	Tipo
7101-100A	100mm	A	7101-500A	500mm	B
7101-150A	150mm	A	7101-600A	600mm	B
7101-200A	200mm	A	7101-800A	800mm	B
7101-300A	300mm	A	7101-1000A	1000mm	B
7101-400A	400mm	B			

Tipo A



- 1-'ON/OFF' botão
- 2-'ZERO' botão
- 3-'in/mm' botão
- 4-Saída de data
- 5-Tampa da bateria

Tipo B



- 1-'+' botão
- 2-'-' botão
- 3-'SET' botão
- 4-Saída de dados
- 5-'in/mm' botão
- 6-'ABS' botão
- 7-'OFF/ON' botão

1. Instale a bateria:

Tipo A:

- Remova a tampa da bateria (fig. 1)
- Coloque a bateria CR2032 no compartimento da bateria, o lado positivo da bateria (+) deve estar voltado para fora (fig. 2)
- Feche a tampa da bateria (fig. 3)




fig. 1




fig. 2




fig. 3

Tipo B:

- Remova a tampa da bateria (fig. 4)
- Coloque a bateria CR2032 no compartimento da bateria, o lado positivo da bateria (+) deve estar voltado para fora (fig. 5)
- Feche a tampa da bateria




fig. 4




fig. 5

2. Botões

Tipo A:

- 'in/mm'---Conversão de polegadas e mm
- 'ON/OFF'---Ligar/desligar a tela
- 'ZERO'---Definir zero

Tipo B:

- 'mm/in'---Pressão curta (<2 seg.): para conversão de polegadas e mm
- 'ABS'---Para conversão de modo de medição absoluto e relativo.

O modo normal é o modo de medição absoluta. Pressione rapidamente o botão para entrar no modo de medição relativa em qualquer ponto (esse ponto é chamado de 'ponto zero relativo'), 'INC' aparece e a leitura é zero. Nesse modo, a leitura é a distância até o 'ponto zero relativo'. Pressione o botão novamente para voltar ao modo de medição absoluta.

'ON/OFF'---pressionamento curto: para ligar/desligar

'+', '-', 'SET'---definir a leitura inicial (a leitura inicial padrão é zero).

Pressione longamente (>2 seg.) o botão 'SET' e 'SET' pisca, pressione longamente o botão '+' ou '-' para aumentar ou diminuir a leitura, pressione rapidamente o botão 'SET' para concluir a configuração, 'SET' desaparece. Durante a medição absoluta, pressione o botão 'SET' para obter o valor predefinido.

3. Cabo SPC opcional para saída de dados (séries 7302-, 7305-, 7315-).

4. Uma bateria tem duração de um ano de uso contínuo. Se não houver nada no visor ou os dígitos piscarem, a voltagem da bateria está muito baixa, substitua a bateria. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto. Remova a bateria se a balança não for usada por um longo período de tempo.
5. A temperatura de trabalho é de 0-40°C Não coloque a balança perto de um campo magnético forte. Mantenha a balança seca. Evite que líquidos entrem na balança e danifiquem os componentes eletrônicos. Não aplique tensão na balança, como gravar com uma caneta elétrica.