



7213
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL
TRANSMISOR INALÁMBRICO



Introducción

Los transmisores de la serie **7213** se conectan a nuestra herramienta de medición y se utilizan junto con el receptor de la serie **7213** para enviar el valor de medición al ordenador o al teléfono. En el lateral de cada transmisor hay impreso un número de serie único.



Instrucciones de uso

1. **Instalación de la batería:**
Tal y como se muestra en la figura, retira los cuatro tornillos de la tapa e inserta la pila CR2032 (3 V) con el polo positivo hacia fuera.



2. **Conexión con los medidores:** hay una tira de velcro adherida a la tapa de la batería del transmisor, y se puede colocar otra tira de velcro en la posición adecuada del medidor. A continuación, el transmisor se puede fijar al medidor con las tiras de velcro (como se muestra en la figura siguiente) para evitar inconvenientes durante el proceso de medición.



3. **Conector:** Se inserta en la interfaz de datos de los instrumentos de medición.

4. **Compatible con los receptores de la serie 7213:**
 1. Conecte el ordenador o el teléfono móvil al receptor y espere a que la luz indicadora roja deje de parpadear y permanezca encendida antes de comenzar a utilizarlo.
 2. Mantenga pulsado el botón rojo del receptor para cambiar al primer canal; la luz indicadora del canal parpadeará rápidamente, lo que indica que el transmisor puede emparejarse en ese momento.
 3. Pulse el botón del transmisor; el indicador de canal del receptor pasará de parpadear rápidamente a parpadear lentamente, lo que indica que la sincronización se ha completado.
 4. Pulse brevemente el receptor de nuevo para cambiar al siguiente canal y emparejarlo con otro transmisor.
 5. Una vez completado el emparejamiento, puede pulsar brevemente el botón del receptor para cambiar al último canal y, a continuación, pulsarlo de nuevo brevemente para salir del modo de emparejamiento de canales.
 6. La luz indicadora de canal permanece siempre encendida para los canales que se han emparejado, y no se enciende para los canales que no se han emparejado.
 7. Si es necesario cancelar el emparejamiento del transmisor en el canal del receptor, puede cambiar al canal correspondiente; la luz indicadora del canal parpadeará lentamente; a continuación, mantenga pulsado el botón del receptor; la luz indicadora del canal pasará de parpadear lentamente a parpadear rápidamente; la cancelación del emparejamiento se habrá completado y podrá volver a emparejar el receptor.
5. **Conmutación entre transmisión única y modo de medición continua**
 1. El transmisor se encuentra normalmente en modo de transmisión única; mantén pulsado el botón durante 3 segundos para cambiar al modo de medición continua; la luz indicadora seguirá parpadeando lentamente.
 2. Vuelva a mantener pulsado durante 3 segundos para cambiar al modo de transmisión única; la luz indicadora pasará de parpadear lentamente a permanecer encendida de forma constante durante 3 segundos y luego se apagará.
 3. Cuando la pantalla digital se apaga, se desconecta el transmisor o se apaga el transmisor, el modo de medición continua pasará automáticamente al modo de transmisión única.
6. **【Transmisión única】**
Botón: pulse el botón del transmisor para activar la recopilación de datos; cada pulsación envía un dato.
Luz indicadora: La luz indicadora parpadea en rojo una vez por cada transmisión de datos realizada con éxito.
7. **【Medición continua】**
Botón: Pulsa el botón del receptor para iniciar la recopilación de datos (mando a distancia del receptor), cada pulsación envía un dato.
Luz indicadora: parpadea de forma continua (transmisión continua).