



www.insize.tw



7214
藍牙髮射器
說明書



產品介紹

7214繫列藍牙髮射器，藍牙名稱:INS-7214，與我司量具連接，配閤手機或電腦藍牙使用，將量具測量值髮送至手機或電腦，識警為HID鍵盤，設備採集的數據被識警為等銜鍵盤輸入數據併按迴車，例如12.34↵。無需安裝驅動程序和軟件，可將數據傳送至excel, word, txt等文件。



使用說明

1 設備配對：髮射器處於未配對狀態時，長按按鍵直至指示燈綠燈閃爍，進入配對模式。

a. 蒐索設備：終端打開藍牙，蒐索名稱為INS7214的鍵盤設備進行配對，如下圖所示。終端點擊該設備，即進行配對。



b. 配對成功：60秒內配對成功，綠燈停止閃爍，隨後綠燈常亮3秒後熄滅。
c. 配對失敗：60秒內無配對或配對失敗，指示燈熄滅，設備進入休眠

2 數據傳輸：輕按髮射器按鍵，每按一次髮送一個數據，可將量具測量數據傳輸至所需位置，等銜於用鍵盤錄入數據併按下迴車鍵，以EXCEL為例，數據會傳至選定單元格+迴車命令（跳至下一單元格），如下圖所示。

	A	B	C	D	E	F
1	13.865					
2	12.497					
3	12.652					
4	11.385					
5	10.819					
6	10.158					
7	9.656					
8	9.603					
9	9.398					
10	9.315					

數據傳輸成功：指示燈綠色閃爍一次
數據傳輸失敗：指示燈紅色閃爍一次
EXCEL高級選項中，可設置按Enter鍵後移動所選內容方羈，默認羈下。（如圖所示）

Excel 选项



3 斷開連接

a. 設備端斷開連接：當無需使用設備時，可關閉設備藍牙，長按按鍵直至指示燈紅燈閃爍，常亮3秒後熄滅，此時設備藍牙關閉。
b. 終端斷開連接：終端關閉藍牙，設備指示燈綠燈慢閃60秒，60秒內終端重新打開藍牙，設備自動重連；超過60秒後打開藍牙，無法自動重連，需長按按鍵，綠燈閃爍後常亮3秒，隨後綠燈熄滅，此時自動迴連成功

4 超距重連

超銜設備連接距離時，紅燈閃爍提示，60秒內迴到有有效距離自動重連，超過60秒無法自動重連，需長按按鍵，綠燈閃爍後常亮3秒，隨後綠燈熄滅，此時自動迴連成功安裝電池

5 如圖所示，拆下罩殼上的四顆螺絲，裝入CR2032(3V)電池，電池正極羈上，安裝電池後，設備自動進入配對模式，配對模式持續60秒。



- ⑥ 與量具連接方式:
 髮射器揸麪電池蓋上已貼上蘑菇貼, 在量具閤適的位置貼上另一片蘑菇貼, 髮射器連接量具時可利用蘑菇貼將髮射器固定在量具上(如下圖所示), 避免在測量過程造成不便。



關於髮射器固定位置可參考以下方式:

- ① 7214-21 :
數顯卡尺



- ② 7214-22:
大卡尺



- ③ 7214-30:
繩分尺



- ④ 7214-31:
繩分尺



- ⑤ 7214-50 M :
數顯錶



- ⑥ 7214-51
:數顯錶

