



www.insize.com



7305-G3350
DATENAUSGANGSKABEL
BETRIEBSANLEITUNG



Einführung

- **7305-G3350** Datenausgangskabel
Schwarzes Kabel, Länge: 3m
Signal der seriellen Schnittstelle
Typ der Schnittstelle: Micro-USB



7305-G3350

Kommunikationsprotokoll

- Baud: 9600bps
Datenbit: 8
Stoppsbit: 1
Prüfbit: Keine
Keine Flusskontrolle

- Format der Datenausgabe

1. Hex



2. ASCII

Beispiel für ein Datenformat

Anzeige	Ausgabe
1.234	➡ +1.234
-1.234	➡ -1.234

Verbinden Betrieb

Nachdem das Datenausgangskabel an die digitale Bügelmessschraube der Serie 3350 angeschlossen wurde, verbinden Sie es mit dem Computer



Betriebsanleitung

Einbau des Antriebs:

- 1 Adresse zum Herunterladen des Treibers:
www.insize.com/download/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.zip
- 2 Entpacken Sie das Paket, doppelklicken Sie auf das Installationsprogramm, und installieren Sie

Umschalten des Übertragungsmodus:

- 1 Öffnen Sie eine beliebige Software zum Senden und Empfangen über die serielle Schnittstelle (such as serial port assistant), wählen Sie das richtige Kommunikationsprotokoll (9600 8 N 1) und öffnen Sie die serielle Schnittstelle.
- 2 Einzelne Sendeanweisung: RD
Löschbefehl: 99 (hexadezimale Zeichen)
- 3 Sie können auch die DATA-Taste des Digitalanzeigers drücken, um Daten zu übertragen