



www.insize.com



7305-IST
CABLE DE SALIDA DE DATOS
MANUAL DE INSTRUCCIONES



Introducción

- Cable de salida de datos **7305-IST**
Cable negro, longitud: 2.5 m
Señal del puerto serie
Tipo de interfaz: auricular



7305-IST

Protocolo de comunicación

- Baudios: 9600bps
Bit de datos: 8
Bit de parada 1
Bit de control: Ninguno
Sin control de flujo

■ Formato de salida de datos

1. Hex



2. ASCII

Ejemplo de formato de datos

Mostrar	Salida
1.24	000001.24

Producto adaptado

Puede conectarse con la llave dinamométrica con pantalla digital y transmisión por cable de la serie **IST-17W** de nuestra empresa.



Botón de salida de datos

Instrucciones de uso

Instalación del accionamiento:

- 1 Dirección de descarga del controlador:
www.insize.com/download/CP210x_Windows_Drivers.zip
- 2 Descomprima el paquete, haga doble clic en el programa de instalación e Instale

Modo de transmisión:

- 1 Abra cualquier software de envío-recepción de puerto serie (como el asistente de puerto serie), seleccione los parámetros de comunicación correctos (9600 N 81) y abra el puerto serie.
- 2 La llave dinamométrica está conmutada al modo de pico (P), y el valor de par está dentro del rango de salida del ajuste de tolerancia, pulse el botón M para recoger los datos (el botón de recogida del cable de salida de datos no se puede transmitir).