



www.insize.com



8003 BALANZAS DE PESO MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESCANEE EL CÓDIGO QR
PARA VER EL VÍDEO DE
FUNCIONAMIENTO
DE LOS PRODUCTOS.



1. Descripción

- «1» Capacidad/división.
3000 g/0,1 g 6000 g/0,5 g 10 000 g/1 g
- «2» Función de retorno automático a cero.
- «3» Función de apagado automático.
- «4» Bajo consumo energético e indicador de batería baja "LO".
- «5» La sobrecarga se indica con "O-Ld".
- «6» Unidad intercambiable entre g, oz, lb y tl.
- «7» Carga de la batería.

2. Botón

- «1» Tecla "TARE", encendido/apagado, tara y cero.
- «2» Tecla "UNIT", conversión entre unidades.

3. Pasos de funcionamiento

Paso 1: coloque la báscula sobre la mesa para mantenerla nivelada.
 Paso 2: pulse la tecla "TARE" y, tras 2 segundos, aparecerá "0" en la pantalla.
 Paso 3: coloque el objeto en el centro del plato y la pantalla mostrará el peso.

■ **TARA:** cuando se utilizan recipientes, estos se pueden colocar sobre la báscula. La pantalla mostrará el peso de los recipientes. Pulse el botón "TARA" y, cuando la pantalla muestre "0", vuelva a cargar los artículos para pesarlos y obtener su peso neto.

■ **CARGA:** Se utiliza el cable de datos estándar con conector USB pequeño para conectar el puerto de carga durante 6 horas seguidas, y la batería se puede utilizar durante 3 meses después de que se haya saturado.

■ **APAGADO:** La pantalla muestra el estado "0" y, según la tecla "TARE", se puede apagar. Si no se realiza ninguna operación en 60 segundos, la báscula se apagará automáticamente.

■ **UNIDAD CAMBIABLE:** Pulse la tecla "UNIT" para elegir la conversión entre las unidades "g", "oz", "lb" y "tl".

■ **SOBREPESO:** Si los artículos superan el peso máximo de la báscula, la pantalla mostrará "O-Ld".

4. Atención

- «1» Cuando se utilice la báscula electrónica, debe colocarse en posición horizontal y no puede utilizarse en un entorno con vibraciones.
- «2» Está estrictamente prohibido sobrecargarla, así como utilizar objetos pesados para golpearla.
- «3» No la exponga a la lluvia, no la lave con agua, no deje que entre agua en la máquina y no la deje caer desde una altura.
- «4» Si la pantalla LCD muestra el mensaje "LO" (electricidad débil), significa que el voltaje de la batería es demasiado bajo, por lo que debe sustituirla inmediatamente.
- «5» Utilícela en un rango de temperatura de entre 0 °C y 40 °C para evitar cambios de temperatura excesivos.
- «6» Las balanzas electrónicas son instrumentos de precisión, por lo que no debe presionar la bandeja cuando coloque algo sobre ella.
- «7» Cuando la báscula electrónica esté en estado de pesaje, no la mueva para no afectar a la precisión del pesaje.
- «8» Cuando la superficie de la báscula electrónica esté manchada, límpiela con un paño húmedo, no utilice productos químicos.
- «9» El tiempo de carga de la batería no debe superar las 8 horas.
- «10» No está permitido que el usuario desmonte y repare las balanzas electrónicas. En caso de avería, póngase en contacto con el distribuidor local.

5. ALARMA

Señal de advertencia	Posible motivo	Remedio
"O-Ld" aparece cuando se está utilizando.	Sobrecarga	Si retira algunos artículos, podrá reanudar el pesaje.
Aparece en la pantalla "LO"	Bajo voltaje de la batería.	Reemplazar con una batería nueva.