



www.insize.com



8003
BILANCE DI PESATURA
MANUALE DI ISTRUZIONI

SCANNA IL CODICE QR PER
GUARDARE IL VIDEO DEL
FUNZIONAMENTO
DEI PRODOTTI.



VIDEO



1. Descrizione

- «1» capacità/divisione.
3000 g/0,1 g 6000 g/0,5 g 10000 g/1 g
- «2» Funzione di ritorno automatico a zero.
- «3» Funzione di spegnimento automatico.
- «4» Basso consumo energetico e indicatore di bassa carica "LO".
- «5» Sovraccarico indicato da "O-Ld".
- «6» Unità di misura commutabile tra g, oz, lb e tl.
- «7» Ricarica della batteria.

2. Pulsante

- «1» Tasto "TARE", accensione/spegnimento, tara e azzeramento.
- «2» Tasto "UNIT", conversione tra unità di misura.

3. Fasi operative

Passaggio 1: posizionare la bilancia sul tavolo per mantenerla in piano.

Passaggio 2: premere il tasto "TARE" e dopo 2 secondi verrà visualizzato "0".

Passaggio 3: posizionare l'oggetto al centro del piatto e il display mostrerà il peso.

■ **TARA:** quando si utilizzano contenitori, questi possono essere posizionati sulla bilancia. Il display mostrerà il peso dei contenitori. Premere il pulsante "TARA", quando il display mostra "0", ricaricare gli oggetti da pesare per ottenere il peso netto degli stessi.

■ **RICARICA:** il cavo dati standard con presa USB piccola viene utilizzato per collegare la porta di ricarica per 6 ore consecutive e la batteria può essere utilizzata per 3 mesi dopo che è stata caricata completamente.

■ **SPEGNIMENTO:** il display visualizza lo stato "0"; è possibile spegnere la bilancia premendo il tasto "TARE"; se non viene eseguita alcuna operazione per 60 secondi, la bilancia si spegne automaticamente.

■ **UNITÀ MODIFICABILE:** premendo il tasto "UNIT", è possibile scegliere la conversione tra le unità "g", "oz", "lb", "tl".

■ **SOVRAPPESO:** se gli oggetti posizionati superano la pesatura massima della bilancia, il display della bilancia mostrerà "O-Ld".

4. Attenzione

- «1» Quando si utilizza la bilancia elettronica, è necessario posizionarla in orizzontale e non utilizzarla in ambienti soggetti a vibrazioni.
- «2» È severamente vietato sovraccaricare la bilancia elettronica e colpirla con oggetti pesanti.
- «3» Non esporre la bilancia elettronica alla pioggia, non lavarla con acqua, non versare acqua all'interno della macchina e non farla cadere dall'alto.
- «4» Il display LCD visualizza il messaggio "LO" che indica che la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire immediatamente la batteria.
- «5» Utilizzare il prodotto a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C per evitare sbalzi di temperatura eccessivi.
- «6» Le bilance elettroniche sono strumenti di precisione; quando si posiziona qualcosa sul piatto, non premere sul piatto.
- «7» Quando la bilancia elettronica è in fase di pesatura, non spostarla per non compromettere la precisione della pesatura.
- «8» Se la superficie della bilancia elettronica è macchiata, pulirla con un panno umido, senza utilizzare prodotti chimici.
- «9» Il tempo di ricarica della batteria non deve superare le 8 ore.
- «10» Non è consentito all'utente smontare e riparare le bilance elettroniche; in caso di guasto, contattare il rivenditore locale.

5. ALLARME

Segnale di avvertimento	Possibile motivo	Rimedio
"O-Ld" appare quando è in uso	Sovraccarico	Rimuovendo alcuni articoli sarà possibile riprendere la pesatura.
Il display visualizza "LO"	Bassa tensione della batteria	Sostituire con una nuova batteria