



**8003**  
簡易稱  
使用說明

掃描二維碼觀看  
產品的使用視頻



## 1. 概述

- 〈1〉 稱量解析度:  
3000g/0.1g 6000g/0.5g 10000g/1g
- 〈2〉 自動歸零功能。
- 〈3〉 自動關機功能。
- 〈4〉 低耗電，並低電顯示“LO”。
- 〈5〉 超重顯示“O-Ld”。
- 〈6〉 具有g, oz, lb, tl之間單位轉換功能。
- 〈7〉 乾電池充電。

## 2. 按鍵

- 〈1〉 “TARE”鍵，開關機，去皮清零。
- 〈2〉 “UNIT”鍵，單位之間轉換。

## 3. 操作步驟

步驟一：將簡易稱放在平面上，保持水準狀態。

步驟二：按“TARE”鍵，2秒後會顯示“0”。

步驟三：把物品置於稱盤中間區域，顯示幕將會顯示物品重量。

### ■去皮：

當使用容器稱重物品時，可先將容器置於稱上，顯示屏會顯示容器重量，按一下“TARE”鍵，等顯示幕視窗數字顯示為“0”時，再裝入物品進行稱重，就可以得到物品的淨重量。

### ■充電：

使用標準USB插口資料線連接供電口，連續不斷供電6小時。

### ■關機：

顯示幕視窗在顯示“0”的狀態下，按“TARE”鍵即可關機，在60秒內無任何操作，稱會自動關機。

### ■單位轉換：

按“UNIT”鍵，您可以選擇“g”，“oz”，“lb”，“tl”單位之間的轉換。

### ■超重：

如果放入的物品超出稱的最大稱量，稱的顯示視窗將會顯示“O-Ld”。

## 4. 注意事項

- 〈1〉 電子稱使用的時候應水準放置，且不能在震動的環境使用。
- 〈2〉 嚴禁超載，嚴禁用重物衝擊電子稱。
- 〈3〉 嚴禁雨淋，水洗，機內不得進水，切勿將電子稱從高處摔落。
- 〈4〉 顯示幕出現“LO”弱電提示後，表示電池電壓過低，請立即更換電池。
- 〈5〉 請在0°C~40°C範圍中使用，避免溫度變化過大的環境。
- 〈6〉 本電子稱屬於精密儀器，當往託盤上放東西的時候，切勿用力壓託盤。
- 〈7〉 當電子稱處於工作狀態時，請勿移動稱體，以免影響稱重的準確性。
- 〈8〉 當電子稱表面有污漬時，用濕布擦拭即可，請勿使用任何化學物品。
- 〈9〉 嚴禁用戶自行拆機修理電子稱，如有故障，請和當地經銷商聯繫。

## 5. 報警

報警提示	產生原因	解決辦法
使用中出現“O-Ld”	超出稱重範圍	去除部分物品，即可恢復正常工作
顯示幕出現“LO”	電池電壓過低	更換新電池