

Attenzione: questo calibro non è impermeabile. Se sull'adesivo è presente del liquido refrigerante, la lettura potrebbe essere errata. Pulire l'adesivo con un panno asciutto. Se il problema persiste, utilizzare WD40 per pulire l'adesivo.

Risoluzione: 0,01 mm/0,0005"



- 1-Pulsante "+"
- 2-Pulsante "-"
- 3-Pulsante "SET"
- 4-Uscita dati
- 5-Pulsante "in/mm"
- 6-Pulsante "ABS"
- 7-Pulsante "OFF/ON"
- 8-Coperchio batteria

1. Installare la batteria:

- Rimuovere il coperchio del vano batteria (fig. 1)
- Inserire la batteria CR2032 nel vano batteria, con il polo positivo (+) rivolto verso l'esterno (fig. 2)
- Chiudere il coperchio del vano batteria



fig.1



fig.2

2. Pulsanti:

mm/in---pressione breve (<2 sec.): per la conversione tra pollici e mm

ABS---per la conversione tra modalità di misurazione assoluta e relativa. La modalità normale è quella assoluta. Premere brevemente il pulsante per accedere alla modalità di misurazione relativa in qualsiasi punto (questo punto è chiamato "punto zero relativo"), apparirà "INC" e la lettura sarà zero. In questa modalità, la lettura è la distanza dal "punto zero relativo". Premere nuovamente il pulsante per tornare alla modalità di misurazione assoluta.

ON/OFF---pressione breve: per accendere/spegnere

"+", "-", "SET"---imposta la lettura iniziale (la lettura iniziale predefinita è zero). Premere a lungo (>2 sec.) il pulsante "SET" e 'SET' lampeggia, premere a lungo il pulsante "+" o "-" per aumentare o diminuire la lettura, premere brevemente il pulsante "SET" per terminare l'impostazione, "SET" scompare. Durante la misurazione assoluta, premere il pulsante "SET" per ottenere il valore preimpostato.

3. Spegnimento automatico dopo circa 5 minuti. Premere il pulsante "OFF/ON" o spostare l'unità digitale per accendere il display.

4. Cavo di uscita dati opzionale (7315-, 7302-)

5. Una batteria dura un anno di utilizzo continuo. Se il display è vuoto o le cifre lampeggiano, la tensione della batteria è troppo bassa, sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. Rimuovere la batteria se la bilancia non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.

6. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C/32 e 104 °F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.