

注意：此產品無防水功能，如卡尺貼膜接觸冷卻液可能會導致亂數。
請用幹布清潔貼膜，如果亂數問題依然存在，請使用WD40清潔貼膜。

解析度: 0.01mm/0.0005"



- 1-"+" 鍵
- 2-"-" 鍵
- 3-"SET" 鍵
- 4-數據介面
- 5-"in/mm" 鍵
- 6-"ABS" 鍵
- 7-"OFF/ON" 鍵
- 8-電池蓋

1. 安裝電池:

- 取下電池蓋(圖1)
- 裝入CR2032電池, 電池的正極朝外(圖2)
- 安裝電池蓋



圖1



圖2

2. 按鍵功能:

mm/in---短按(<2秒), 公/英制轉換

ABS---絕對/相對測量模式轉換。絕對測量模式為常規測量模式, 在任一點(稱該點為“相對零點”)短按, 進入相對測量模式, 此時“INC”出現, 且顯示值為0。在相對測量模式下, 顯示值為測量點到“相對零點”的距離。再次短按回到絕對測量模式。

ON/OFF---短按, 開機/關機

+, "-", "SET"---設置初始值(默認初始值為零)。長按(>2 秒)"SET"鍵, "SET"閃動。此時, 長按"+"或"-"鍵可增加或減少顯示值, 設置完成後短按"SET"鍵, 完成設置, "SET"消失。絕對測量模式下, 在任一點短按"SET"鍵將顯示預置初始值。

3. 開機狀態下靜置5分鐘左右, 卡尺自動關機。按"OFF/ON"鍵或拉動尺身開機。

4. 可選配數據線: 型號7315-22, 7302-22。

5. 電池的使用壽命約為1年。在電池壽命將盡時, 會出現顯示變淡、數位閃爍等異常現象, 此時需更換電池。如果顯示或按鍵異常, 請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。如果長期不使用卡尺, 請取下電池, 否則會造成電池漏液從而損壞電子部件。

6. 工作溫度為0-40°C相對濕度不大於80%。