



7213
無線髮射器
說明書


產品介紹

7213繫列無線髮射器，與我司量具連接，可配閤我司7213繫列接收器使用，將量具測量值髮送至電腦或手機。髮射器側麪印有唯一的序列號。



使用說明

- 1 安裝電池：
如圖所示，拆下罩殼上的四顆螺絲，裝入CR2032(3V)電池，正極向上



- 2 與量具連接方式：
髮射器揸麪電池蓋上已貼上蘑菇貼，在量具閤適的位置貼上另一片蘑菇貼，髮射器連接量具時可利用蘑菇貼將髮射器固定在量具上，避免在測量過程造成不便。



- 3 插頭：插於量具數據接口處。

- 4 1.電腦或手機插入接收器，待紅色指示燈閃爍變常亮後再操作
2.長按接收器紅色按鍵，可切換至第一個通道，通道指示燈快速閃爍，錶示目前可匹配髮射器
3.按一下髮射器按鍵，接收器通道指示燈從快閃爍變成慢閃爍，錶示已完成匹配
4.再次短按接收器可切換至下一通道，匹配其他髮射器
5.完成匹配後可短按接收器按鍵切換至最後一個通道，然後再短按可退齣通道匹配模式
6.已完成匹配的通道，通道指示燈常亮，沒有匹配的通道，通道指示燈不亮
7.如果接收器通道需要取消已匹配的髮射器，可切換至對應通道，通道指示燈慢慢閃爍，然後長按接收器按鍵，通道指示燈從慢閃爍變成快閃爍，已完成取消匹配，也可再次匹配接收器

- 5 單次傳輸和連續測量模式切換
1.髮射器正常為單次傳輸模式，長按3s可切換至連續測量模式，指示燈一直慢閃
2.再次長按3s可切換至單次傳輸模式，指示燈慢慢閃爍變常亮3s後減
3.量具關機或斷開髮射器，或髮射器斷電，連續測量模式將自動切換至單次傳輸模式

- 6 【單次傳輸】
按鍵：輕按髮射器按鍵，觸髮採集數據，每按一次髮送一個數據
指示燈：每成功髮送一個數據，指示燈紅燈閃爍一次

- 7 【連續測量】
按鍵：輕按接收器按鍵，觸髮採集數據(接收器遠程控制製傳輸)，每按一次髮送一個數據指示燈：一直連續閃爍(連續廣播)