



NÁVOD K PROVOZU

Měřicí lupa (s osvětlením)

Upozornění: Neudeřte do tvrdých předmětů, jako je ocel, aby nedošlo k rozbití čočky lupy.

Specifikace:

Kód	Zvětšení	Průměr čočky	Promoce
7527-D1	10X	30mm	0.5mm
7527-D2	10X	30mm	0–5 mm, dělení: 0,1 mm 5–10 mm, dělení: 0,5 mm
7527-D1B	10X	30mm	0,1mm



7527-D1

- 1-Oční čočka
- 2-Tlačítko světla
- 3-Základna

1. Lupa se používá k měření délky, šířky, průměru a rozestupu malých předmětů (například elektronických součástek, mechanických dílů, biologických vzorků).

2. Měření:

- Očistěte měřený povrch, aby na něm nebyly žádné olejové skvrny ani prach.
- Umístěte lupu na povrch obrobku tak, aby byla kolmá; posuňte obrobek, dokud se měřená hrana nesrovná s nulovou značkou. Udržujte lupu v klidu a odečtěte hodnotu stupnice, která se rovná koncovému bodu obrobku.

- Tlačítko osvětlení: Prvním stisknutím tlačítka se zapne bílé LED osvětlení. Druhým stisknutím se aktivuje UV lampa. Třetím stisknutím se všechna světla vypnou. Osvětlení se automaticky vypne po přibližně 10 minutách nečinnosti.

3. Napájení

- Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
- 1 nabíjecí kabel
- Během nabíjení svítí indikátor červeně. Po úplném nabití se rozsvítí zeleně, což signalizuje, že nabíjení je dokončeno
- Po úplném nabití poskytuje zařízení až 0,5 hodiny nepřetržitého provozu

4. Čištění a údržba

- K čištění povrchu čoček používejte profesionální čisticí hadřík na optiku nebo ubrousky na čočky.
- Nikdy k čištění čoček nepoužívejte ubrousky, oděvy nebo organická rozpouštědla (např. alkohol, aceton), protože by mohly poškrábat nebo rozpustit povrchovou vrstvu.
- Udržujte základní objektiv čistý, aby se na něm neusazoval prach, který by mohl způsobit optické interference při měření
- Udržujte základní objektiv čistý, aby se zabránilo hromadění prachu, které by mohlo způsobit optické rušení při čtení.

5. Nepoužívejte ani neskladujte lupu v prostředí s extrémními teplotami, vlhkostí, prachem nebo korozivními plyny.

MN-7527-CZ

V0