



BEDIENUNGSANLEITUNG

Messlupe (mit Beleuchtung)

Achtung: Schlagen Sie nicht auf harte Gegenstände wie Stahl, um ein Zerschlagen der Lupe zu vermeiden.

Spezifikationen:

Code	Vergrößerung	Linsendurchmesser	Abschlussfeier
7527-D1	10X	30mm	0.5mm
7527-D2	10X	30mm	0–5 mm Teilung: 0.1 mm 5–10 mm Teilung: 0.5 mm
7527-D1B	10X	30mm	0.1mm



7527-D1

1-Okularlinse
2-Lichttaster
3-Basis

1. La lupa se utiliza para medir la longitud, anchura, diámetro y separación de objetos de pequeño tamaño (como componentes electrónicos, piezas mecánicas o muestras biológicas).

2. Messung:

- Reinigen Sie die zu messende Oberfläche, um sicherzustellen, dass sie frei von Ölflecken und Staub ist.
- Setzen Sie die Lupe senkrecht auf die Oberfläche des Werkstücks und bewegen Sie das Werkstück, bis die zu messende Kante mit der Nullmarkierung übereinstimmt. Halten Sie die Lupe still und lesen Sie den Skalenwert direkt am Endpunkt des Werkstücks ab.

- Lichttaste: Durch erstes Drücken der Taste wird das weiße LED-Licht eingeschaltet. Durch zweites Drücken wird die UV-Lampe aktiviert. Durch drittes Drücken werden alle Lichter ausgeschaltet.
- Das Licht schaltet sich nach etwa 10 Minuten Inaktivität automatisch aus.

3. Stromversorgung

- Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- 1 Ladekabel
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, wechselt die Anzeige zu grün und signalisiert damit, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist
- Nach einer vollständigen Ladung bietet das Gerät bis zu 0,5 Stunden Dauerbetrieb

4. Reinigung und Wartung

- Verwenden Sie zum Reinigen der Linsenoberflächen ein professionelles Optik-Reinigungstuch oder Linsenpapier.
- Verwenden Sie niemals Taschentücher, Kleidung oder organische Lösungsmittel (z. B. Alkohol, Aceton) zum Abwischen der Linsen, da dies zu Kratzern oder zum Auflösen der Beschichtungen führen kann.
- Halten Sie die Basisobjektivlinse sauber, um zu verhindern, dass Staubansammlungen zu optischen Störungen bei den Messwerten führen.

5. Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung der Lupe in Umgebungen mit extremen Temperaturen, Feuchtigkeitswerten, staubigen Bedingungen oder korrosiven Gasen.

MN-7527-DE

V0