



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Lupa con medidor (con iluminación)

Atención: No golpee objetos duros como el acero para evitar que se rompa la lente de la lupa.

Especificaciones:

Código	Aumento	Diámetro de la lente	Graduación
7527-D1	10X	30mm	0.5mm
7527-D2	10X	30mm	Graduación de 0-5 mm: 0.1 mm Graduación de 5-10 mm: 0.5 mm
7527-D1B	10X	30mm	0.1mm



7527-D1

- 1-Lente ocular
- 2-Botón de luz
- 3-Base

1. La lupa se utiliza para medir la longitud, anchura, diámetro y separación de objetos de pequeño tamaño (como componentes electrónicos, piezas mecánicas o muestras biológicas).

2. Medición:

- Limpie la superficie que se va a medir para asegurarse de que no haya manchas de aceite ni polvo.
- Coloque la lupa sobre la superficie de la pieza de trabajo, manteniéndola perpendicular; mueva la pieza de trabajo hasta que el borde que se va a medir se alinee con la marca cero. Mantenga la lupa fija y lea directamente el valor de la escala alineado con el punto final de la pieza de trabajo.

- Botón de luz: al pulsar el botón por primera vez, se enciende la luz LED blanca. Al pulsarlo por segunda vez, se activa la lámpara UV. Al pulsarlo por tercera vez, se desactivan todas las luces. La luz se desactivará automáticamente tras aproximadamente 10 minutos de inactividad.

3. Alimentación

- Batería recargable de iones de litio incorporada
- 1 cable de carga
- Durante la carga, el indicador se ilumina en rojo. Una vez completamente cargado, cambia a verde, lo que indica que la carga ha finalizado
- Después de una carga completa, el dispositivo proporciona hasta 0,5 horas de funcionamiento continuo

4. Limpieza y mantenimiento

- Utilice un paño de limpieza para lentes de grado óptico profesional o un pañuelo de papel para limpiar las superficies de las lentes.
- Nunca utilice pañuelos de papel, ropa o disolventes orgánicos (por ejemplo, alcohol o acetona) para limpiar las lentes, ya que esto podría rayar o disolver los recubrimientos.
- Mantenga limpia la lente del objetivo base para evitar que la acumulación de polvo cause interferencias ópticas en las lecturas.

5. Evite utilizar o almacenar la lupa en entornos con temperaturas extremas, altos niveles de humedad, condiciones con mucho polvo o gases corrosivos.

MN-7527-ES

V0