

注意: 切勿撞擊堅硬物體(如鋼質物品),以免損壞放大鏡的鏡片。

技術參數:

型號	放大倍率	透鏡直徑	解析度
7527-D1	10X	30mm	0.5mm
7527-D2	10X	30mm	0-5mm解析度0.1mm 5-10mm解析度0.5mm
7527-D1B	10X	30mm	0.1mm



7527-D1

1-目鏡
2-光源開關
3-底板

1. 產品用於測量小尺寸物體（如電子元件、機械零件、生物標本）的長度、寬度、直徑、間距。

2. 測量

- 清潔被測物表面，確保無油污、灰塵
- 將放大鏡置於被測物表面，且保持垂直；移動被測物，使待測邊與刻度“0”點重合，保持放大鏡靜止，直接讀取被測物終點對應刻度值
- 光源開關：首次按下開關時會亮起白色 LED 燈，第二次按下時會開啟紫外線燈，第三次按下則關閉燈光。光源開啟後靜置10分鐘左右，自動熄滅

3. 電源

- 內置可充電鋰電池
- 充電線1根
- 充電時指示燈亮紅燈,充滿電後指示燈亮綠燈提醒
- 沖滿電後可以使用0.5h

4. 清潔維護

- 請使用專業的鏡頭清潔布、鏡頭紙清潔鏡片。
- 絕對避免使用普通紙巾、衣物、有機溶劑（如酒精、丙酮）擦拭鏡片，以免刮傷或腐蝕鍍膜。
- 保持底板物鏡清潔，避免灰塵影響讀數。

5. 避免在極端溫度、濕度、灰塵大或有腐蝕性氣體的環境中使用和存放。