

←INSIZE→
www.insize.com

←INSIZE→



**BLUTDRUCKMESSGERÄTE FÜR FUSONI
BEDIENUNGSANLEITUNG**

←INSIZE→

PRÉPARATION :

Réglage des tensiomètres de la broche :

- ① Afin de garantir la précision de la mesure de la force de traction, les tensiomètres de la broche doivent être utilisés dans des conditions de pré-traction.
- ★② Utilisez une clé pour tourner le boulon de traction et le bloquer dans le sens horaire sur les 1-2 cadres extérieurs de l'indicateur (comme illustré à la Fig. 1).
- ★③ Le doigt indique la valeur de la bague extérieure multipliée par 10, c'est-à-dire la valeur de la force de traction mesurée.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- ① Vérifiez que la broche de traction sur les tendeurs de mandrin correspond aux spécifications des mâchoires à quatre ailettes.
- ② La température ambiante de mesure doit être maintenue entre 25 ± 1 °C.
- ③ Nettoyez les tendeurs de mandrin et les parties coniques avant, puis fixez les tendeurs de mandrin.

NOTE DE PROTECTION :

- ① Une force de traction excessive peut endommager la griffe de traction du mécanisme de traction et le pivot de la tige de l'outil.
- ② Après avoir utilisé les tensiomètres de mandrin, faites attention à la surface de la protection contre l'huile afin d'éviter la formation de rouille.
- ③ Lorsque le tensiomètre de mandrin n'est pas utilisé, rangez-le dans l'enveloppe en plastique pour le protéger.



Fig.1