


Upozornění: Tento měřicí přístroj není vodotěsný. Pokud se na štítku nachází chladicí kapalina, může být odečet nesprávný. Očistěte štítek suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, očistěte štítek pomocí přípravku WD40.


Rozlišení: 0,01 mm
Přesnost: +0,03 mm



- 1-Měřicí plochy
- 2-Vnitřní měřicí čelisti
- 3-LCD displej
- 4-Tlačítko "HOLD"
- 5-Zajišťovací šroub
- 6-USB výstup
- 7-Vnější měřicí čelisti
- 8-Tlačítko "OFF/ON"
- 9-Tlačítko "ZERO"
- 10-Kryt baterie
- 11- Palcový váleček (ne pro kód s příponou "W")
- 12-Hloubková měřicí tyč

1. Vložte baterii:

- Sejměte kryt baterie (obr. 1)
- Vložte baterii CR2032 do přihrádky na baterii, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2)
- Zavřete kryt baterie (obr. 3)



2. Tlačítka:

- "HOLD" slouží k udržení naměřené hodnoty
- "OFF/ON" slouží k vypnutí/zapnutí
- "ZERO" slouží k nastavení nuly

3. Očistěte měřicí plochy měkkým hadříkem (obr. 3), poté zavřete vnější čelisti a stiskněte tlačítko "ZERO" pro nastavení nuly. Posuvné měřítko by mělo být pravidelně kontrolováno, aby bylo zajištěno správné nastavení nuly.

4. Pro získání přesného měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy vyvíjejte na měřidlo konstantní a správnou sílu. Měřicí čelisti by měly "držet" obrobek a zároveň se po něm "klouzat".

5. Automatické vypnutí po přibližně pěti minutách. Stiskněte tlačítko "OFF/ON" nebo pořídte digitální jednotku, aby se zapnulo zobrazení.

6. Volitelné příslušenství: kabel pro výstup dat (kód 7302-, 7315-, 7305-).

7. Jedna baterie vydrží jeden rok používání. Když se baterie vybíjí, displej zeslábně, při pohybu digitální jednotky se objeví abnormální hodnoty nebo jiné jevy. V takovém případě baterii vyjměte. Pokud kalibr nepoužíváte déle než 3 měsíce, baterii vyjměte. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit měřidlo.

8. Pokud se při stisknutí tlačítek číslice nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.

9. Provozní teplota je 0–40 °C/32–104 °C, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.