


Pied à coulisse Series 1312, 1311, 1315

Caution: Ne mesurez pas la pièce si elle est en rotation, c'est dangereux et les faces de mesure s'usent.





Série	Graduation de l'indicateur de cadran	Précision
1312/1315	0.02mm	±0.02mm(Range: 0-100mm)
1311	0.01mm	±0.03mm(Range: 100-200mm) ±0.04mm(Range: 200-300mm)



- 1-Pas de mesure des faces
- 2-Mors de mesure interne
- 3-Barre d'engrenage
- 4-Aiguille
- 5-Échelle circulaire
- 6-Bezel
- 7-Vis de blocage


- 8-Escaliers
- 9-Mâchoires de mesure externes
- 10-Vis de verrouillage de la lunette
- 11-Rouleau de pousse (pas pour les codes avec suffixe "W")
- 12-Beam
- 13-Barre de mesure de la profondeur

1. Mesures




2. Empêchez les copeaux de pénétrer dans la barre d'engrenage pendant la mesure, ce qui risquerait d'endommager le comparateur. Maintenez les mâchoires inférieures fermées après la mesure, de sorte que la barre de mesure de la profondeur recouvre la barre d'engrenage, ce qui empêchera les copeaux de pénétrer dans la barre d'engrenage.
3. Nettoyez les faces de mesure et la poutre avec un chiffon doux, puis fermez les mâchoires externes. Si l'aiguille ne pointe pas vers le zéro, le pied à coulisse doit être réglé sur le zéro. Desserrez la vis de blocage de la lunette et tournez la lunette jusqu'à ce que l'aiguille pointe vers le zéro, puis resserrez la vis de blocage de la lunette pour verrouiller la lunette dans sa nouvelle position. Le pied à coulisse doit être vérifié régulièrement pour s'assurer qu'il est correctement réglé sur zéro.
4. Pour obtenir une mesure précise, il est nécessaire de contrôler la force. Pendant la mesure, veuillez toujours appliquer une force constante et appropriée sur la molette. Les mâchoires de mesure doivent "tenir" la pièce et peuvent encore "glisser" sur la pièce.
5. La lecture est obtenue en ajoutant la lecture de l'échelle circulaire à celle de l'échelle principale.

Série 1312, 1315 :



Series 1311:



MN-1312-FR

V2