

Attenzione: questo calibro non è impermeabile. Se sull'adesivo è presente del liquido refrigerante, la lettura potrebbe essere errata. Pulire l'adesivo con un panno asciutto. Se il problema persiste, utilizzare WD40 per pulire l'adesivo.

Codice	Gamma	Risoluzione	Precisione
1537-20	0-20mm/0-0.787"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm
1537-8	0-8mm/0-0.315"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm



1-Display LCD
2-Pulsante "in/mm"
3-Vite di bloccaggio
4-Uscita dati

5-Coperchio della batteria
6-Pulsante "ZERO"
7-Pulsante "OFF/ON"
8-Righello a forma di V

9-Sonda
10-Calibro a spillo $\Phi 10$ mm

1. Il calibro viene utilizzato per misurare la lunghezza dello smusso a 45°.

2. Installazione della batteria:

---Rimuovere il coperchio del vano batteria (fig. 1)

---Inserire la batteria CR2032 nel vano batteria, con il polo positivo (+) rivolto verso l'alto (fig. 2)

---Chiudere il coperchio del vano batteria (fig. 3)




fig.1




fig.2




fig.3

3. Pulsanti:


"in/mm" --- conversione da pollici a mm

"OFF/ON" --- spegnimento/accensione

"ZERO" --- impostazione dello zero

4. Prima della misurazione, è necessario impostare il valore preimpostato:

---Dopo aver messo in contatto il calibro a spillo con la sonda e la superficie di misurazione del righello a forma di V, premere brevemente il pulsante "ZERO" per visualizzare sul display il valore preimpostato 2,93 mm (dimensione dello smusso del calibro a spillo, calcolo basato su $R(\sqrt{2}-1) \times \sqrt{2}$).



5. Misurazione:

--- Posizionare il pezzo da misurare nel righello a V in modo che la sonda e il righello a V siano a pieno contatto con il pezzo da misurare.

--- A questo punto, la lettura è il valore effettivo del pezzo misurato.

6. Per ottenere una misurazione accurata, è necessario controllare la forza. Durante la misurazione, applicare sempre una forza costante e adeguata sul calibro.

7. Spegnimento automatico dopo circa 20 minuti. Premere il pulsante "OFF/ON" o spostare l'unità digitale per accendere il display.

8. Una batteria può durare un anno. Al termine della durata della batteria, potrebbe essere necessario sostituirla a causa di anomalie quali cifre lampeggianti, schermo sbiadito o confusione nel conteggio quando si sposta il telaio del righello. Se il calibro non viene utilizzato per più di 3 mesi, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il calibro.

9. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto.

10. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40°C/32 e 104°F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.