

Risoluzione: 0,01mm/0,0005"

Codice	Intervallo di spessore	Intervallo di spessore della parete del tubo	Precisione
2163-25	0-25mm/0-1"	0-2mm/0-0.08"	±0.04mm



1-Incudine
2-Incudine a sfera
3-Punta mobile
4-Chiave inglese
5-Display LCD

7-Vite di bloccaggio
8-Pulsante "mm/in"
9-Pulsante "0"
10-Pulsante "ON/OFF"
11-Coperchio della batteria

1. Inserire la batteria nello spessimetro, con il polo positivo rivolto verso l'esterno.

2. Pulire le superfici di misurazione prima dell'uso.

3. Pulsanti:

---"in/mm" serve per la conversione tra pollici e millimetri
---"OFF/ON" serve per accendere/spegnere lo strumento
---"0" serve per azzerare lo strumento

4. Misurazione

Fig. 1 mostra come misurare lo spessore o il diametro, l'intervallo è 0-25mm/0-1".

Fig. 2 mostra come misurare lo spessore della parete del tubo, l'intervallo è 0-2mm/0-0,08".

Prima della misurazione, serrare saldamente la vite di bloccaggio.




Fig.1




Fig.2

5. È necessario impostare lo zero quando si passa da un modello di misurazione all'altro. Durante la misurazione dello spessore/diametro, lasciare che la punta mobile entri in contatto con l'incudine, premere il pulsante "0" per impostare lo zero. Durante la misurazione dello spessore della parete del tubo, lasciare che la punta mobile entri in contatto con l'incudine a sfera, premere il pulsante "0" per impostare lo zero.

6. Una batteria dura un anno di utilizzo continuo. Se il display è vuoto o le cifre lampeggiano, la tensione della batteria è troppo bassa, sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. Rimuovere la batteria se lo spessimetro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

7. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C. Non avvicinare lo spessimetro a campi magnetici intensi.

Tenere lo spessimetro asciutto. Evitare che liquidi penetrino nello spessimetro danneggiando i componenti elettronici. Non applicare tensione allo spessimetro, ad esempio incidendolo con una penna elettrica.