

ISTRUZIONI PER L'USO

Bluetooth integrato

Livella digitale e misuratore di pendenza

Codice: 2198-2
 Campo di misura: 4X90°
 Risoluzione: 0,1° (=1,745 mm/m)
 Precisione: 0° e 90°: ±0,1°, altri angoli: ±0,2°

- 1-Display LCD
- 2-Pulsante 'ON/OFF'
- 3-Pulsante 'HOLD'
- 4-Pulsante 'ABS/INC'
- 5-Superficie magnetica



1. Il prodotto viene utilizzato come livella e goniometro per impostare lo zero e misurare l'angolo.
2. La superficie magnetica è comoda da usare su superfici ferrose.
3. La luce di fondo si accende automaticamente durante la misurazione e si spegne dopo 15 secondi di inattività dello strumento.
4. Installazione della batteria: rimuovere il coperchio del vano batteria, inserire una batteria AAA nel vano, prestando attenzione ai poli positivo e negativo come indicato nella fig. 1, quindi riposizionare il coperchio del vano batteria. Non è necessario reimpostare lo zero, poiché il livello zero rimane corretto.




fig.1

5. Pulsanti:

'ON/OFF'

---Quando il display è acceso: premere a lungo per spegnere.

---Quando il display è spento: premere brevemente per accendere.

'ABS/INC'

---Premere brevemente per passare alla modalità assoluta o relativa e impostare la posizione corrente come zero relativo.

'HOLD'

---Premere brevemente per bloccare i dati di misurazione correnti.

6. Misurazione

Livello

Posizionare lo strumento sulla superficie da misurare; la lettura (fig. 2) è l'angolo tra la superficie misurata e il livello quando sullo schermo viene visualizzato 'ABS'.




fig.2

b goniometro

Posizionarlo sulla superficie di riferimento, premere il pulsante 'ABS/INC', la lettura è zero e sul display non compare 'ABS' né la modalità relativa. Spostare lo strumento sulla superficie misurata, la lettura è l'angolo tra la superficie misurata e la superficie di riferimento (Fig. 3).




fig.3

7. Lo strumento può essere utilizzato in 4 orientamenti diversi; il display si capovolge quando la parte inferiore è rivolta verso l'alto (Fig. 4).




fig.4

8. Spegnimento automatico dopo circa 5 minuti. Premere il pulsante 'ON/OFF' per accendere il dispositivo.
9. Una batteria può durare fino a un anno. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, rimuovere la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il prodotto.
10. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C/32-104 °F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.

Avviso: in caso di urti al prodotto che potrebbero influire sul livello dello strumento, impostare il livello zero come segue:

Quando lo strumento si accende, premere 'ON/OFF' e 'ABS/INC', sul display apparirà '-1-', posizionare lo strumento sulla superficie zero, premere brevemente 'ON/OFF', sul display apparirà '-2-' dopo che il digitale ('-1-') sarà svanito. Ruotarlo di 180° nella stessa posizione, premere brevemente 'ON/OFF' e tornare alla modalità di misurazione dopo che il valore digitale ('-2-') è scomparso.