




Graduação: métrica 0.01 mm
polegada .0005"


1. Braço móvel do calibrador
2. Índice de tolerância
3. Braço fixo do calibrador
4. Gatilho
5. Mostrador
6. Moldura

Calibre comparador interno

Código	Faixa
2222-15	5-15mm
2222-20	10-20mm
2222-30	20-30mm
2222-40	30-40mm
2222-50	40-50mm
2222-25	5-25mm
2222-301	10-30mm
2222-401	20-40mm
2222-501	30-50mm
2222-60	40-60mm

2222-E06	.2-.6"
2222-E08	.4-.8"
2222-E12	.8-1.2"
2222-E16	1.2-1.6"
2222-E20	1.6-2.0"
2222-E10	.2-1.0"
2222-E121	.4-1.2"
2222-E161	.8-1.6"
2222-E201	1.2-2.0"
2222-E24	1.6-2.4"

É necessário definir os dados originais antes da medição. Encontre um micrômetro externo e ajuste-o dentro da faixa de medição do calibrador interno. Limpe a superfície das pontas do micrômetro e as pontas de medição do calibrador. Balance as pontas do calibrador e encontre a leitura mínima. Gire a moldura do calibrador para definir a leitura igual à do micrômetro. Meça o micrômetro novamente e certifique-se de que a leitura seja a mesma do micrômetro.



Graduação: métrica 0.01 mm
polegada .0005"

1. Braço móvel do calibrador
2. Gatilho
3. Índice de tolerância
4. Braço fixo do calibrador
5. Moldura
6. Mostrador

Calibre comparador externo

Código	Faixa
2333-10	0-10mm
2333-20	10-20mm
2333-30	20-30mm
2333-40	30-40mm
2333-50	40-50mm
2333-201	0-20mm
2333-301	10-30mm
2333-401	20-40mm
2333-501	30-50mm
2333-601	40-60mm

2333-E04	0-.4"
2333-E08	.4-.8"
2333-E12	.8-1.2"
2333-E16	1.2-1.6"
2333-E20	1.6-2.0"
2333-E081	0-.8"
2333-E121	.4-1.2"
2333-E161	.8-1.6"
2333-E201	1.2-2.0"
2333-E24	1.6-2.4"

É necessário definir os dados originais antes da medição. Encontre um bloco de medição que esteja dentro da faixa de medição do calibrador externo. Limpe a superfície do bloco do calibrador e as pontas de medição do calibrador. Balance as pontas do calibrador e encontre a leitura mínima. Gire a moldura do calibrador para definir a leitura igual ao valor do bloco do calibrador. Meça o bloco do calibrador novamente e certifique-se de que a leitura do calibrador seja a mesma do valor do bloco do calibrador.

