




1-Halteschraube
2-Haltevorrichtung
3-Schraubstockstange
4-Magnetschalter

5-Feineinstellschraube
6-Feststellschlüssel
7-Hauptstange
8-Magnetfuß

1. Dieser Magnetständer ist für digitale/Messuhren und Messuhren vorgesehen.
Halten Sie ihn wie folgt fest:



Haltestange $\Phi 8$ mm in metrisch/3/8" Durchmesser in Zoll



Halteschwalbenschwanznut

2. Verwendung:

---Halten Sie die Anzeige wie unten beschrieben.

Achtung: Um Messfehler aufgrund der Elastizität der Feineinstellung zu vermeiden, sollten sich der Kontaktpunkt und die Feineinstellungsschraube auf der gegenüberliegenden Seite befinden (Abb. 1).

Stellen Sie während der Arbeit die Feineinstellschraube so ein, dass sich Bauteil 1 zwischen der Oberkante und der Mitte des Gewindes befindet, um die Elastizität des Kopfes zu erhöhen. Bauteil 1 darf sich nicht an der Unterkante des Gewindes befinden (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2

---Lassen Sie die Magnetbasis mit der Werkzeugmaschine in Kontakt kommen und schalten Sie dann den Magnetschalter ein, um sicherzustellen, dass der universelle Magnetständer fest mit der Werkzeugmaschine verbunden ist.

Achtung: Bitte stellen Sie sicher, dass die Magnetbasis und die Werkzeugmaschine sauber sind, da der universelle Magnetständer sonst während der Messung leicht verrutschen kann, was die Messergebnisse beeinträchtigt.

---Lösen Sie die Halteschraube und ziehen Sie sie nach der Installation der Anzeige wieder fest. Lösen Sie den Feststellschlüssel, um den Schraubstockpol und die Anzeige in die richtige Position zu bringen. Die Feineinstellungsschraube lässt sich leicht bedienen, wenn sich die Anzeige in der Nähe des Werkstücks befindet. Vergewissern Sie sich nach der Einstellung, dass alle Teile fest sitzen.

---Schalten Sie nach der Messung den Magnetschalter aus, damit der Universal-Magnetständer von der Werkzeugmaschine entfernt werden kann.

3. Um genaue Messungen zu erhalten, vermeiden Sie bitte die Verwendung des universellen Magnetständers in einer vibrierenden Umgebung.