


Nota: evitare di introdurre liquidi nel cercabordo per non danneggiare l'elettronica.

- 1-sonda a sfera(SØ10mm)
- 2-Luci a LED
- 3-cicalino
- 4-gambo
- 5-coperchio della batteria



1. Installare la batteria (23A, 12V) con il terminale negativo della batteria rivolto verso l'alto (Fig.1). Collegare il filo metallico tra A e B per garantire l'accensione del LED e il suono del cicalino (il 6566-3 include il cicalino) (Fig.2).




Fig.1




Fig.2

2. Il gambo si collega al pezzo metallico attraverso la pinza e la tavola e, quando la sonda a sfera entra in contatto con il pezzo, il LED si accende e contemporaneamente suona il cicalino 6566-3 (Fig.3). A questo punto, la distanza dell'asse dalla superficie del pezzo è di $5 \pm 0,005$ mm.

NOTA: quando la luce è accesa per l'avanzamento rapido, indietreggiare leggermente fino a quando la luce si spegne, quindi avanzare lentamente fino a quando la luce si accende per garantire la precisione.




Fig.3

3. Non per uso rotativo.