



INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT Ruban à mesurer



Code	Range	Remise des diplômes	Ruban large
7140-3	0-3mm	1mm	±0.5mm
7140-5	0-5mm	1mm	±0.5mm
7140-8	0-8mm	1mm	±0.5mm

1. Avant l'utilisation, vérifiez que le ruban est léger, souple et qu'il ne se coince pas lors de l'extraction et de l'enroulement ; le bouton de verrouillage permet de contrôler efficacement l'enroulement du ruban.
2. Lors de l'utilisation d'un ruban à mesurer, le "0" doit être considéré comme le point de base de la mesure, afin de faciliter la lecture.
3. Lorsque l'on retire le ruban à mesurer, il faut le maintenir droit et le serrer.
4. Le ruban doit être maintenu propre et ne doit pas être frotté avec la surface mesurée afin d'éviter les rayures.
5. Lorsque vous utilisez un ruban à mesurer, ne tirez pas trop fort sur le ruban. Tirez-le lentement, et laissez-le s'enrouler lentement lorsque la mesure est terminée.
6. Le ruban à mesurer ne peut être que roulé et ne peut pas être plié. Il est interdit de le placer dans des gaz humides et acides pour éviter la rouille.

MN-7140-FR

V0