



# INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

## Fita métrica



| Código | Faixa | Formatura | Largura da fita |
|--------|-------|-----------|-----------------|
| 7140-3 | 0-3mm | 1mm       | ±0.5mm          |
| 7140-5 | 0-5mm | 1mm       | ±0.5mm          |
| 7140-8 | 0-8mm | 1mm       | ±0.5mm          |

1. Antes de usar, verifique se a fita é leve, flexível e não emperra ao ser puxada e enrolada; o botão de travamento pode controlar efetivamente o enrolamento da fita.
2. Ao usar uma fita métrica, o "0" deve ser considerado o ponto base da medição, para facilitar a leitura.
3. Ao puxar a fita métrica, ela deve ser mantida reta e apertada.
4. A fita deve ser mantida limpa e não deve ser esfregada com a superfície medida para evitar arranhões.
5. Ao usar a fita métrica, não a puxe com muita força. Puxe-a lentamente e deixe-a se enrolar lentamente quando terminar a medição.
6. A fita métrica só pode ser enrolada e não pode ser dobrada. Não é permitido colocá-la em ambientes úmidos e com gases ácidos para evitar ferrugem.

MN-7140-PT

V0